

/9001:2015 /16949:2016

易格斯的拖链, 装配电缆及塑料轴承产品已通过 ISO 9001:2015 及 IATF 16949:2016 认证。

/readychain®

订购全装配拖链或预装配拖链readychain®

— 提高现金流和节约成本

www.igus.com.cn

/newsletter

免费! 涵盖了易格斯工程塑料的最新应用和创新

注册: www.igus.com.cn/newsletter

igus®


易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司
中国(上海)自由贸易试验区德堡路11号46号厂房A部位
邮编: 200131
电话: 021-5130 3100
传真: 021-5130 3200
邮箱: cnmaster@igus.net
<https://www.igus.com.cn>

易格斯保留最终解释权!

03/2019

Installation


igus® RSE 管线包安装指导手册 ...



...plastics for longer life®...


Instruction

... www.igus.com.cn ...



用于六轴机器人上的 triflex RSE
管线包的安装视频：
<https://toolbox.igus.com>

安装工具：




扳手


螺丝刀

六角扳手

剪线钳



RSE 线性
伸缩系统




根据安装的位置，调节卡爪





RSE 接头

可在 RSE 线性系统下部的任何
一边安装接头




注意：接头安装在 RSE 系统靠近中间的位置。
(接头不适用于尺寸 40 和 50)






注意：每种机器人都配有不同的适配安装板。





设计机器人时预留了安装孔

用于固定适配安装板的安装孔




机器人的适配安装板




拧紧紧固螺栓

6 轴机器人夹具的安装 ...




6 轴机器人接头的安装 ...




triflex® R 的安装 ...




注意： triflex® R 球端安装在机械臂末端








注意：安装 triflex[®] R 时，避免管线缠绕




防撞块的安装 ...



注意：在拆除防撞块时，需使用平头螺丝刀撬开



我的草图 ...



我的草图 ...

